

ENR 4.1 RADIO NAVIGATION AIDS - EN-ROUTE / РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА/СИСТЕМЫ

Name of station VOR/VAR <i>Название станции (Магнитное склонение VOR)</i>	ID <i>Обозначение</i>	Frequency (CH) <i>Частота (Канал)</i>	Hours of operation <i>Часы работы</i>	Coordinates <i>Координаты</i>	ELEV DME antenna <i>Превышение места установки DME</i>	Remarks <i>Примечания</i>
1	2	3	4	5	6	7
Bakhmach Бахмач DME 8°E	BAH	CH 111X	H24	510354.0N 0325312.0E	158.5 M	
Bibrka Бобрка NDB 5°E	BB	432 KHZ	H24	493837.0N 0241652.0E		
Bohdanivka Богдановка NDB 7°E	BO	1290 KHZ	H24	503743.0N 0305332.0E		(D) Departure Point for UKBB
Boryspil' Борисполь VOR/DME 7°E	BRP	115.9 MHZ CH 106X	H24	501708.5N 0305403.5E	128.8 M	(I) Intermediate Point for FRA KYIV
Chervonyi Червоный NDB 7°E	CY	960 KHZ	H24	500406.0N 0312332.0E		(A) Arrival Point for UKKK, UKKT
Dmytrivka Дмитровка NDB 7°E	DM	690 KHZ	06:00-20:00 (05:00-19:00)	452842.0N 0350316.0E		certificate is not valid
Dnipro VOR/DME 7°E	DNP	112.5 MHZ CH 72X	H24	482135.4N 0350611.0E	155.6 M	(AD) Arrival Departure Point for UKDE (I) Intermediate Point for FRA DNIPRO
Krasnogor NDB 8°E	GR	778 KHZ	H24	492317.0N 0352654.0E		(AD) Arrival Departure Point for UKHH, UKHP, UKDD
Ivano-Frankivs'k Ивано - Франковск VOR/DME 6°E	IVF	114.2 MHZ CH 89X	H24	485303.0N 0244129.0E	285.6 M	(I) Intermediate Point for FRA L'VIV
Kakhovka Каховка NDB 6°E	KH	485 KHZ	H24	464827.0N 0332945.0E		
Kharkiv Харьков VOR/DME 10°E	KHR	116.5 MHZ CH 112X	H24	495544.1N 0361725.6E	163.7 M	(I) Intermediate Point for FRA DNIPRO
Krabor Крабор NDB 7°E	KR	600 KHZ	H24	503625.0N 0291650.0E		(D) Departure Point for UKKM, UKKK, UKKT, UKBB
Koshany DME 7°E	KSN	CH 23X	H24	505645.5N 0305840.1E	146.3 M	
Kirovohrad Кировоград VOR/DME 7°E	KVH	114.9 MHZ CH 96X	H24	483240.5N 0321730.9E	184.3 M	
Kryvyi Rih Кривой Рог DME 8°E	KVR	CH 107X	H24	480303.6N 0331243.7E	131 M	(I) Intermediate Point for FRA DNIPRO

Kovagi NDB 9°E	KW	735 KHZ	H24	495502.0N 0353243.0E		(AD) Arrival Departure Point for UKHH, UKHS (I) Intermediate Point for FRA DNIPRO
Lihach NDB 9°E	LI	430 KHZ	H24	492205.0N 0361230.0E		(AD) Arrival Departure Point for UKHH
L'viv Львов VOR/DME 6°E	LIV	115.5 MHZ CH 102X	H24	494843.0N 0235705.0E	333.5 M	
Nikola Никола NDB 6°E	NL	326 KHZ	06:00-20:00 (05:00-19:00)	445802.0N 0333710.0E		
Odesa Одесса VOR/DME 6°E	ODS	113.95 MHZ CH 86Y	H24	462549.0N 0304015.0E	59 M	(I) Intermediate Point for FRA ODESA
Pii Пиш NDB 7°E	PI	425 KHZ	H24	495224.0N 0310732.0E		(D) Departure Point for UKKK, UKKB
Rashivka Рашевка NDB 8°E	RS	672 KHZ	H24	501246.0N 0335307.0E		(EX) Entry/Exit point for FRA KYIV ODD FLs for all exiting ACFT EVEN FLs for all entering ACFT (EX) Entry/Exit point for FRA DNIPRO ODD FLs for all entering ACFT EVEN FLs for all exiting ACFT
Shyriaieve Ширяево NDB 6°E	SH	389 KHZ	H24	472413.0N 0301648.0E		
Soloviivka VOR/DME 7°E	SLV	113.3 MHZ CH 80X	H24	501112.5N 0293412.5E	204.6 M	(A) Arrival Point for UKKM, UKKK, UKKT, UKBB (D) Departure Point for UKBB, UKKK
Serednie Середнее NDB 5°E	SR	690 KHZ	04:00-20:00 (03:00-19:00)	483115.9N 0223031.9E		
Stebliv DME 7°E	STB	CH 77X	H24	492418.7N 0310436.4E	146.2 M	
Verhnie Верхнее NDB 6°E	VI	334 KHZ	H24	485627.0N 0230240.0E		(AD) Arrival Departure Point for UKLI, UKLU (I) Intermediate Point for FRA L'VIV
Vinnytsia Винница DME 6°E	VIN	CH 95X	H24	491424.0N 0283715.0E	303 M	(I) Intermediate Point for FRA KYIV
Yahotyn DME 7°E	YHT	CH 117X	H24	501554.4N 0314740.3E	137.4 M	